




Udendørs IP Kamera DK Vejledning



Med det nye Udendørs IP Kamera fra ALARM365 behøver du ikke trække kabler mellem router og kamera. Du skal blot tilslutte IP Kameraet til en udendørs stikkontakt og tilslutte adapteren. Det trådløse IP Kamera kan placeres så det tydeligt ses fra gaden eller indkørslen og dermed fortæller, at boligen er overvåget. Med 1080p opløsning får du et knivskarpt billede, som kan ses live via app'en og downloades, såfremt der er hændelser eller optagelser, du ønsker at gemme.



Indhold i kassen

Ihvis dele mangler, skal du kontakte ALARM365



ALARM365 IP Kamera




Strøm-adapter



Skruer



Pin



Vejledning

Features



Lyd



Hi-Fi 2-vejs tale



Bevægelsesdetektion



Video-optagelse



Fotos



Del enhed




Night Vision



Vandtæt



Oversigt



Sæt strøm til kameraet og brug kun de medfølgende stik og adapter.

LED indikator og knap

LED Indikator	Blinker hurtigt blåt eller rødt	Kamera forsøger at forbinde til WiFi
	Konstant rødt	Forbindelse til WiFi mislykkedes
	konstant blå	Camera is connected successfully
Knap	Hold 'RESET' inde i 5 sekunder	NULSTIL enheden
	Tryk 1 gang	Aktiverer manuel opsætning til WiFi



App

Download app til smartphone

Søg efter "**Smart Life**" i App store eller Google Play.



Smart Life

Wi-Fi netværk: 2.4GHz (802.11 b/g/n).
iOS krav: iPhone 4S eller nyere med iOS 8 eller nyere.
ANDROID krav: Android 4.0 eller nyere.

Opret konto


Tryk på "**Register**" og følg vejledningen i app'en for at oprette konto.




Tilføj enhed / Add Device

1. Vælg et miljø, f.eks. "Living Room". App'en vil fremover fortælle, hvilket miljø, hændelser er opstået.
2. Tryk '+' (øverst i højre hjørne)
3. Tryk derefter "Search for devices" (i toppen af skærmen) og følg anvisning i app'en.

ELLER Tryk + og vælg produktgruppe (Security & Sensor)
Vælg Smart Camera






og følg instruktion i app'en



2. Indtast koden til dit WiFi netværk og tryk "OK", scan QR koden ved at holde den foran kameraet.

Når koden er læst giver kameraet lyd. Tryk "I heard the beep" . Konfigurationen begynder automatisk.




OBS: Når konfigurationen er fuldført vil kameraet være låst til dit netværk. Se andetsteds, hvordan du sletter enheden fra dit netværk.



Installation


Brug enten de medfølgende skruber eller dobbeltklæbende tape til at fastgøre kameraet. Undgå at installere i direkte sollys, da dette vil forringe kvaliteten af billedet.



App

Start-skærm


Her kan du se alle de enheder, du har tilknyttet app'en.



Se Live

Vælg dén enhed du vil benytte. Du kan se med live, optage, tage fotos osv.

Tryk på 'fuld skærm' symbolet for at forstørre billedet.



 Snapshot

 2-vejs tale

 Video optagelse

 Video Playback

 Gem i skyen

 **Bevægelses-alarm** Du kan få notifikationer ved bevægelse foran kameraet. Indstil følsomheden ved at vælge High, Medium eller Low.

Indstillinger

Delte enheder

Du kan dele dine enheder med andre, der har en konto til Smart life app'en. Klik på " [Add sharing](#) ", og angiv den konto, du vil dele din enhed med.

Brug Echo

Du kan tilslutte til Alexa

Basis indstillinger

Bevægelses- og Lyd-detektion

Dit kamera kan sende dig en notifikation, hvis det opfanger lyd og/ eller bevægelse

Hukommelse

Hvis du indsætter et micro SD kort (max. 128 GB) kan du gemme optagelser og billeder.

Firmware information

Firmwaren kan opdateres on-line, når nye versioner er tilgængelige

Slet enhed / Remove Device

Sletter enheden fra din app-konto og netværk.



Specifications

Produktnavn:	ALARM365 Udendørs IP kamera
Image Sensor:	H62-sensor
Min.illumination:	0.01lux(IR ON)
Max. billedeopløsning:	1 Megapixels (1280*720P)
Frame Rate:	10fps
Linse:	F2.0 4.0mm
IR-LED:	8pcs
IR Distance:	5-10M
Shutter Tid:	1/50s-1/100,000S
Bit rate:	4096-16384kbps
Hukommelse:	Lokalt micro SD kort (Max.128G)
Smart Features:	Alarmeringer i real-tid
Mikrofon/højtaler:	2-vejs audio
Optage-vinkel:	110 grader
Video Compression:	H.264
Trådløs standard:	IEEE802.11b/g/n
Frekvensbånd:	2.4GHz~2.4835 GHz
App:	Android/iOS
Materiale/kabinet:	ABS Plastik
Omgivelser:	Temperatur: -20°C~55°C Luftfugtighed ≤80%noncondensing)
Strømforsyning:	DC 12V/1A
Strømforbrug:	5W max
Dimensioner (L x W x H):	Φ70 x 133mm



FAQ

Q: Enheden vises ikke på listen i app'en?

Check, at dit netværk fungerer, at koden til WiFi er korrekt og at WiFi er 2.4 Ghz. Prøv derefter at holde Reset knap inde i 5 sekunder og prøv at tilslutte enheden igen.

Q: Hvorfor fremgår enheden stadig af listen i app'en efter Reset af enhed?

A: Du sletter kun selve netværksforbindelsen, når du resetter enheden. For at fjerne fra listen og app'en skal du vælge funktionen 'Remove Device' i app'en.

Q: Hvordan kan jeg flytte enheden til en anden netværks-forbindelse?

Først skal du vælge 'Remove Device' i app'en. Dernæst holde Reset knap inde i 5 sekunder. Dernæst kan du gen-opsætte enheden til et nyt netværk ved at følge vejledningen.

Q: Hvorfor virker SD kortet ikke efter at jeg har isat det?

A: Du skal først slukke for enheden og derefter isætte micro SD kortet. Tænd for strømmen og afvent, at enheden 'finder' kortet.

Q: Hvorfor modtager jeg ikke notifikationer fra enheden?

A: Kontrollér, at app'en er åben på din smartphone. Check også, at app'en har tilladelse til at sende notifikationer til din telefon.



Service og Support: 33 365 365
www.alarm365.dk

Islevdalvej 124, 2610 Rødovre